

ヒンジキャップ【16口ヒンジφ3】

- 口内径16mmスパウトに取り付けできます。
- 規格袋DP16シリーズにも対応可能です。



〈エア駆動式打栓キャッパー機〉
※別途エアコンプレッサーが必要です。



〈手押し打栓キャッパー機〉

ヒンジキャップの締め方

●エア駆動式打栓キャッパー機にてセットする場合

- ・内容物を充填後にヒンジキャップのツバの向きを合わせながら被せます。
- ・ネックホルダーにスパウトを差し込みます。
- ・エアスイッチを1回押すと打栓します。



キャップを被せる



スパウトを差し込む

※パウチ高さ320mmまで可能。(手押しも同様)

ヒンジキャップの開け方

- ・タンパーバンドの摘み部を持って、矢印の方向に引いて取り外します。
- ・ツバを上方向へ押して開封します。



タンパーバンド

